

Tester autobatérie a alternátora 12V - čierny

Obchod: Armik.sk

E-mail: info@netnakup.sk

Telefón: +420 720 278 200

Odkaz: <https://armik.sk/tester-autobaterie-alternatora-12v-cierny/>



Kód tovaru: 07170

Značka: Compass

Popis:

LED tester je určený pre rýchle vyhodnotenie stavu autobatérie a vyhodnotenie funkcie dobíjacej sústavy (alternátora) automobilov s napätím 12 V.

Tester je vhodný pre všetky typy olovených akumulátorov.

Tester je vybavený svorkami pre priame pripojenie k akumulátoru, má 3 základné meracie funkcie: test autobatérie, test alternátora a test autobatérie pri štartovaní.

Parametre:

- Rozmery (cm): 14,5 x 25,5 x 3,3
 - Hmotnosť (g): 167
-

Fotky:



CZ Elektronický LED tester autobaterie a alternátoru 12V

LED tester je určen pro rychlé vyhodnocení stavu autobaterie a vyhodnocení funkce dobíjecí soustavy (alternátoru) automobilů s napětím 12 V. Tester je vhodný pro všechny typy olovených akumulátorů.

Návod k použití: Svorky testu připojte k autobaterii, červená + (plus), černá - (minus) pólu autobaterie. Tento LED tester má 3 základní měřicí funkce.

Test autobaterie při startování

- Připojte tester k autobaterii ve voze.
- LED kontrolka v pořádku / OK se rozsvítí (autobaterie dodává více jak 10V).
- Nastartujte vozidlo.
- Pokud kontrolka během startování nepřetržitě svítí, autobaterie je v pořádku (napětí nekleslo pod 10V).
- Pokud během startování LED kontrolka pohasíná, autobaterie není v pořádku.

Test alternátoru

- Připojte tester k autobaterii ve voze.
- Nastartujte motor, rozsvíte světla a zvýšte otáčky motoru na 2000 ot./min. po dobu cca 2 minut.
- Kontrolka svákně – alternátor funguje správně.
- Kontrolka svákně – alternátor baterii přebíjí (dodává více než 14,8V).
- Pokud nesvítí ani jedna z těchto kontrol, alternátor nedobíjí autobaterii správně (dodává méně než 13,8V).

Test autobaterie

- Připojte tester k autobaterii.
- V závislosti na stavu nabití autobaterie se rozsvítí kontrolky:
 - autobaterie je nabitá
 - autobaterie je nabitá jen částečně
 - autobaterie je nabitá jen velmi málo
- Pro přesnější měření doporučujeme odpojit autobaterii od vozidla, vyčkat 10 minut a až poté provést měření.

Upozornění:

Určeno pouze pro napětí 12V. Při měření, při zapnutí motoru je nutná zvýšená opatnost před možným zraněním. Před měřením je nutné dbát na bezpečnost a předcházet tak možným zraněním, nebo poškozením. Méně zkušený motorista by měl světlé měření zkusit osobě. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační. Tester chráňte před vlhkem. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Pokud je tester poškozený nelze jej používat. Tento tester smí být použit pouze pro výše popsané účely. Chráňte před dětmi - nebezpečí zranění klipsy na připojení!

SK Elektronický LED tester autobaterie a alternátora 12V

LED tester je určený pre rýchle vyhodnotenie stavu autobaterie a vyhodnotenie funkcie dobíjacej sústavy (alternátora) automobilov s napätím 12 V. Tester je vhodný pre všetky typy olovených akumulátorov.

Návod na použitie: Svorky testera pripojte k autobaterii, červená + (plus), čierna - (minus) pól autobaterie. Tento LED tester má 3 základné meracie funkcie.

Test autobaterie pri štartovaní

- Pripojte tester k autobaterii vo vozidle.
- LED kontrolka v pořádku / OK sa rozsvieti (autobaterie dodáva viac ako 10V).
- Naštartujte vozidlo.
- Ak kontrolka počas štartovania nepřetržitě svítí, autobaterie je v pořádku (napětí nekleslo pod 10V).
- Ak počas štartovania LED kontrolka zhasíná, autobaterie nie je v pořádku.

Test alternátora

- Pripojte tester k autobaterii vo vozidle.
- Naštartujte motor, rozsviette svetla a zvýšte otáčky motora na 2000 ot./min. po dobu cca 2 minút.
- Kontrolka svákně – alternátor funguje správně.
- Kontrolka svákně – alternátor batériu prebieja (dodáva viac ako 14,8 V).
- Ak nesvieti ani jedna z týchto kontrol, alternátor nedobíja autobateriu správne (dodáva menej ako 13,8 V).

Test autobaterie

- Pripojte tester k autobaterii.
- V závislosti od stavu nabitia autobaterie sa rozsvietia kontrolky:
 - autobaterie je nabitá
 - autobaterie je nabitá len čiastočne
 - autobaterie je nabitá len veľmi málo
- Pre presnejšie meranie doporučujeme odpojiť autobateriu od vozidla, vyčkat 10 minút a až potom vykonať meranie.

Upozornenie:

Určené iba pre napätie 12V. Pri meraní, pri zapnutí motora je potrebná zvýšená opatnosť pred možným zranením. Pred meraním je nutné dbať na bezpečnosť a predchádzať tak možným zraneniam, alebo poškodením. Méně zkušený motorista by mal zverit meranie skúsených osobám. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační. Tester chráňte před vlhkem. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Pokud je tester poškozený nemožno ho používat. Tento tester smie byť použitý len na výššie uvedené účely. Chráňte pred deťmi - nebezpečnosť zranenia klipsy na pripojenie!



item 07 170