

Čistič do mikrovlnky - farebný

Obchod: Darcik.sk

E-mail: info@netnakup.sk

Telefón: +420 720 278 200

Odkaz: <https://darcik.sk/cistic-do-mikrovlnky-farebny/>



Kód tovaru: DS61905876

Značka: Nezádan

Popis:

Neviete si rady, ako na zašpinenú a masťnú mikrovlnú rúru? Predstavujeme vám jednoduchý spôsob, ako na to! Pomocou tohto čističa do mikrovlnnej rúry! Jednoduchá obsluha! Naplňte čistič podľa odmeriek vodou a octom, umiestnite do mikrovlnky a zapnite na plný výkon. Celková doba čistenia je 5 minút. Po vypnutí mikrovlnnej rúry počkajte pár minút, potom čistič opatrne vyberte. Mikrovlnku zotrite! Bude žiariť ako nová!

Nepreplňujte odmerku - držte sa pokynmi, ktoré sú na balení.

Parametre:

- Rozmery - balenie (cm): 11 x 16,5 x 8
 - Rozmery (cm): 15 x 6
-

Fotky:



